

Adhésif 2 faces pour moquette enlevable 50mm x 25m

Adhésif double faces pour la pose de moquettes, pour une utilisation temporaire sur les foires et salons.



Référence: DFET2550

Prix: 10.80 € Prix dégressifs:

2+ 9.84 € 11+ 9.36 € 24+ 9.00 €

Descriptif:

Adhésif adhésif double faces enlevable, avec pouvoir adhésif différencié.

Adhésif double faces pour la pose de moquettes, pour une utilisation temporaire sur les foires et salons. La face enlevable du ruban est la face ouverte à appliquer sur le sol, puis retirer le protecteur et poser la moquette. Il est nécessaire des tester les surfaces impliquées avant toute utilisation. Le retrait du ruban est recommandé dans les 15 jours suivant l'application.

Cet adhésif "exhibition tape" peut être exigé lors de certaines foires ou salons, vérifiez les obligations de ces évènements.

Conditionné en rouleau de 50mm x 25m

Caractéristique du produit :

- Colle caoutchouc de synthèse (face interne)
 - Adhésivité très élevée sur tous supports (moquettes, PVC, non tissés, etc.)
- Colle acrylique (face externe)
 - Se retire facilementsans laisser de traces
 - Hautes performances sur de nombreuses surfaces (parquet, céramique, marbre, et les surfaces séches en générales
- L'âme PP (semi-transparent LDPE) :
 - Haute conformabilité
 - Se décolle sans se déchirer

- Liner silliconé double faces, jaune/marron

Exemples d'applications :

- Montage de pièces en plastique ABS dans l'industrie automobile
- Montage de caoutchouc
- Montage des profilés décoratifs et des moulures dans l'industrie du meuble
- Montage des batteries, des lentilles et écrans tactiles des appareils électroniques
- Montage de bâches PVC pour faire de grandes largeurs (impression grand format)

Information technique:

- Epaisseur totale : 145 microns

- Epaisseur du LDPE : 65 microns

- Adhésion (tenue au pelage sur acier) : 6,25 N/10mm face externe / 35 N/10mm face interne

- Adhésion optimale : 48h

- Tenue en température : +40°

- Température d'application : mini 10°

Ces tests ont été réalisé dans des conditions de laboratoire

Lien vers la fiche du produit